

「アロハ CTI エンジン II ソフト」について

「アロハ CTI エンジン II ソフト」無償体験をご使用するにあたり、下記内容をご確認のうえ、ご使用いただきますようお願い致します。

1. 「アロハ CTI エンジン II インストーラ」フォルダを展開すると「x64」フォルダと「x86」フォルダが展開されます。
ご使用の PC が 64bit の場合は、「x64」フォルダの「setup.exe」よりインストールして下さい。PC が 32bit の場合は「x86」フォルダの「setup.exe」よりインストールして下さい。

注) ご使用 PC の確認方法(Win10 の場合)・・・スタートボタンを右クリックし、システムを左クリックにて確認できます

2. PC のみで動作確認するための「発信シミュレータ」は、「Cドラ」→「Nikko Electric Works」→「AlohaCTIEngin2」→「Aloha Tell Simulator.exe」から起動できます。

3. 操作方法は、HP の「アロハ CTI エンジン II 取扱説明書」をご覧ください

注) ハード機器 (アロハ ND6 又は ND5) との接続確認を行う場合は、予めハード機器と PC を USB ケーブルで接続してください。

※ 無償体験(60 日間)プロダクトキー: WMGD-HS3O-^{オー}ODRY-6DJ4-7HBM

4. 動作確認が完了したらアンインストールして下さい

注) アンインストール方法(Win10 の場合)・・・スタートボタンを右クリックし、「アプリと機能」を左クリック、「AlohaCTIEngine2」を選択し、アンインストールをクリックして下さい。