アロハ接続の COM ナンバーの確認方法等

パソコンに「アロハ」を接続した時の COM ナンバーの確認方法を記載します。 本手順は、Windows XP にて説明します(OS によって、画面が異なります)

- 注1)アロハに添付されているドライバをインストールしてから確認して下さい。ドライバをインストールして ない場合は COM ナンバーの表示はされません。取扱説明書の手順にてインストールして下さい。 (ドライバは、弊社ホームページ「<u>http://www.nikko-ew.co.jp/</u>」からもインストールできます)
- 注2) アロハとパソコンを添付の USB ケーブルで接続してください。接続して無い場合 COM ナンバーの表示は されません。
- 1. 「スタート」⇒「マイコンピュータ」を「右クリック」し「プロパティ」を「クリック」します。



2. 「ハードウェア」⇒「デバイスマネージャ」を「クリック」します。



3. 「ポート(COM と LPT)」の田をクリックすると「Prolific USB-to-Serial Comm Port(COM□)」と表示されます。 「Prolific USB-to-Serial Comm Port」と表示されている箇所が、アロハの接続されている所です。 本パソコンの場合は□の中に「4」と表示されています。本パソコンでは、アロハは、「COM4」に接続されて います。

呉デバイス マネージャ 📃 🗖 🔀
ファイル(E) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)
 1394 バス ホスト コントローラ DVD/CD-ROM ドライブ DVD/CD-ROM ドライブ IDE ATA/ATAPI コントローラ キーボード コンピュータ サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ システム デバイス ディスクレイ アダプタ ディスプレイ アダプタ ディスプレイ アダプタ ショントローラ アダプタ ショントローラ アダプタ ショントローラ アダプタ アロセッサ アロセッサ アロセッサ アウスとそのほかのポインティング デバイス モニタ モニタ 記憶域ボリューム

■COM ナンバーの変更方法(参考)

1. デバイスマネージャ画面(上記)にて、「Prolific USB-to-Serial Comm Port(COM4)」を右クリックし、「プロパティ」 をクリックします。



2.「ポートの設定」、「詳細設定」をクリックします。 「COM4 の詳細設定」画面にて、「COM ポート番号」の変更が行えます。

Prolific USB-to-Serial Comm Port (CC	ጋጠ4)ወታロパティ 🛛 🛛 🔀	COM4 の詳細設定	? 🛛
全般ポートの設定ドライバ 詳細		 ビ FIFO バッファを使用する (16550 互換の UART が必要)(U) 毎年ホーラーを使用する(11) 時空を小点くしてください。 	ОК
ビット/秒(B): データ ビット(D):	9600 v	//フォーマンスを上げるには、設定を大きくしてください。 受信//シファ(空): 低(1)	キャンセル 既定値(型)
ノ(リティ(<u>P</u>):	なし 💌	送信/5977(1): 低(1)	
ストップ ビット(S):	1	COM 术-ト番号(P): COM4 ▼	
フロー制御(<u>F</u>):	なし 💌		_
I¥A	翻訳定(A) (既定値(に戻す(B))) のK キャンセル	3 COME (CH#∓) COMM COM COM COM <td< td=""><td></td></td<>	