

# ドライバソフトのインストールについて

(2021年6月18日改版)

## 目 次

概要	2
Windows パソコンにドライバソフトをインストールする前の確認	2
自動インストール手順	2
手動インストール手順	3
アロハとパソコンの接続確認	5
パソコンの OS が Mac/Android をご使用の場合	6

株式会社 日興電機製作所

## 1. 概要


本資料は、アロハのドライバソフトのインストール方法を記載しています。

パソコンの OS: Windows10 についてのインストール方法を記載します。

又、OS が Mac/Android の場合は、IC メーカーのホームページよりドライバソフトのダウンロードが行えます。

## 2. Windows パソコンにドライバソフトをインストールする前の確認


ご使用しているパソコンの環境により、インストール方法が異なります。



### 2.1 自動インストール

ご使用のパソコンがインターネットに接続している場合は、添付の USB ケーブルにてアロハとパソコンを接続すると、自動的にドライバソフトのインストールが始まります。

(1)アロハとパソコンを接続します



(2)下記の「デバイスのセットアップ」通知が表示され、暫らくすると「デバイスの接続準備ができました」通知が自動で表示されます。



## 2.2 手動インストール

インターネットに接続されたパソコンから、弊社ホームページ <https://www.nikko-ew.co.jp/> のドライバソフトをダウンロードしていただき、USBメモリなどでご使用のパソコンにコピーしてインストールを行ってください。

### (1) ドライバソフトのダウンロード

- ① 弊社ホームページの「CTI製品の各種ダウンロード」<https://www.nikko-ew.co.jp/cti/download.html> を開き、ドライバソフトの○印からダウンロードして下さい。

CTI製品の各種ダウンロード

株式会社 日興電機製作所

HOME 製品・サポート情報 レンタル ご購入はこちら お問い合わせ 会社概要

HOME > CTI製品のご案内 > CTI製品の各種ダウンロード

CTI製品の各種ダウンロード

ダウンロードページ一覧

ダウンロード種類	アロハ USB	アロハ ND4	アロハ ND3	アロハ ND5	アロハ ND6	備考
ドライバソフト			○			バージョンv202
取り扱い説明書	○	○		○	○	
機能仕様書	○	○	○	○	○	
Hello ALOHA アプリ (有償)		○	×	○	○	60日間無償お試し
DLL (4版)	×		○			

製品情報

- CTI製品
- CTIソフトウェア
- ダウンロード
- アロハ 接続図
- アロハシリーズ機能比較表
- CTIソフトウェア機能比較表
- よくあるご質問
- アロハ設置部材
- インストール/説明会
- 疑似交換機レンタル
- ATM・浴室用電話機
- ハンズフリーフォン
- その他 一般製品

- ② ダウンロードしてファイルを開くと下記が表示されます。

PL2303-driver\_v202... 展開

ファイル ホーム 共有 表示 圧縮フォルダー ツール

PL2303-driver\_v202

名前 種類

PL2303-driver\_v202 ファイルフォルダー

↓

PL2303-driver\_v202 展開

ファイル ホーム 共有 表示 圧縮フォルダー ツール

PL2303-driver\_v202


名前 種類

PL23XX-M\_LogoDriver\_Setup\_v202\_20200527.exe アプリケーション

アロハ用ドライバ(PL-2303)のインストールについて.txt テキストドキュメント

※圧縮(zip形式)フォルダーですので、すべてのフォルダーを展開してください


- ・フォルダーを展開すると、下記画面となります。
- ・インストールするドライバソフトは、下記となります。



## (2)ドライバソフトのインストール

※アロハとパソコンは、USB ケーブルで接続しないでください

①下記のファイルをクリックし、手順に従ってインストールします



②ドライバソフトのインストールが完了しましたら、アロハとパソコンを接続させます。

※インターネットに接続されていないパソコンには、上記ドライバソフトを USB メモリなどでコピーし、ご使用のパソコンにコピーしてインストールしてください。


### 3. アロハとパソコンの接続確認

パソコンのデバイスマネージャにてアロハが正常に接続しているか確認します

#### (1) パソコン画面確認操作 (Windows10)

※アロハとパソコンは、USB ケーブルで接続してください


#### ① スタートアイコンを右クリックして、「デバイスマネージャ」を左クリックします



#### ② 「デバイスマネージャ」画面が表示されましたら、「ポート(COMとLPT)」をクリックします

アロハとパソコンが正常に接続されている時は、「Prolific PL2303GC USB Serial COM Port( )」または、「Prolific USB-to-Serial Comm Port( )」のどちらかが表示されます。

( )は、お使いのパソコンがアロハを認識しているCOMナンバーが表示されます。



※表示の違いは、アロハ部品に使用している「ドライバーIC」のバージョンで異なります。

#### 4. パソコンの OS が Mac/Android をご使用の場合

IC メーカーのホームページよりドライバソフトのダウンロードが行えます。

尚、Mac、Android のドライバソフトについては、弊社では動作確認をしていません。

(1) IC メーカー「プロリフィック」の URL <http://www.prolific.com.tw/JP/> より、

「製品情報」→「スマート I/O」→「Serial / Parallel」のページを表示させます。

Popular Downloads より、ご使用の OS にあったドライバーをダウンロードしてください。

Windows: PL2303 Windows Driver Download

Mac OS: PL2303 Mac OS X Driver Download

Android: PL2303 Android Driver SDK Solution