

アロハ用ドライバのインストール確認


パソコンに「アロハ」のドライバがインストールされているかの確認方法を記載します。
本手順は、Windows XPにて説明します(OSによって、画面が異なります)

注1)アロハに添付されているドライバをインストールしてから確認して下さい。ドライバをインストールしていない場合、表示はされません。取扱説明書の手順にてインストールして下さい。
(ドライバは、弊社ホームページ「<http://www.nikko-ew.co.jp/>」からもインストールできます)

1. 「スタート」⇒「コントロールパネル」を「クリック」します。
「コントロールパネル」画面の「プログラムの追加と削除」をクリックします。



2. 「プログラムの追加と削除」画面に「PL-2303 USB-to-Serial」と表示されます。



注)表示がされていない場合は、アロハ用ドライバがインストールされていません。再度、インストールしてからご確認下さい。