


※単体試験:


1. 電源スイッチ オン
2. CH1のモジュラジャックにアロハ接続
3. 「試験」にタッチ
4. 試験画面で「開始」にタッチ → CH1から着信シーケンス開始
 - ・繰り返し着信動作を行う場合は、「着信」部をタッチし「繰返し」にして「開始」にタッチ

※交互試験(通話等):

1. 電源スイッチ オン
2. CH1及びCH2のモジュラジャックにアロハ又は電話機を接続
3. 「試験」にタッチ
4. 試験画面で接続電話機から2桁ダイヤルすると、ダイヤル番号に登録されているID情報を他CH側に送信する。
 - ・着信後、双方の電話機をフックアップすると通話状態になる。

※アロハと電話機接続例





※注1: 「開始」にタッチしても、接続されたアロハ又は電話機が設定IDを表示しない場合は、リア(背面)側のCH1「ATTENUATOR」のスイッチを確認してください。「EXT」側に倒れていたなら、「INT」側に倒してください。